

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bht@nt-rt.ru || www.zavodbt.nt-rt.ru

Буровая установка УКБ-12/25 STIHL



Установка буровая УКБ-12/25 STIHL является модификацией базовой модели УКБ-12/25 и предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 15 м. шнековым способом при поиске съемке, картировании, сейсморазведке и других работах аналогичного характера в труднодоступных районах или стесненных условиях.

От базовой модели установка отличается использованием импортного мотора-вращателя.

Климатическое исполнение «IV» по ГОСТ 1515-69 (при температуре от +30° до -40°).

Комплект поставки буровой установки УКБ-12/25 STIHL

Буровой станок	1 шт.
Ремонтно-монтажный инструмент (Для обслуживания мотора-вращателя STIHL)	1 комплект
Принадлежности и приспособления	1 комплект
Сопроводительная документация:	
паспорт	1 экз.
документация комплектующих изделий (STIHL)	1 экз.

Устройство буровой установки УКБ-12/25 STIHL

Установка УКБ-12/25 STIHL состоит из тех же узлов, что и базовая модель. Основу установки составляет рама 1 (рис. 1), со стойкой 2, по которой перемещается каретка 3 с мотором-вращателем 4. Перемещение каретки с мотором-вращателем по стойке и подъем инструмента производится лебедкой 5 и цепью 6. Для перемещения от скважины к скважине установка комплектуется колесами 7.



Буровая установка УКБ-12/25 STIHL (Рис. 1)

1 рама, 2 стойка, 3 каретка, 4 мотор-вращатель, 5 лебедка, 6 цепь, 7 колесо, 8 подкос, 9 центратор, 10 буровой инструмент (поставляется по дополнительному заказу), 11 пусковая ручка, 12 зажимное кольцо.

Принадлежности и приспособления, входящие в комплект поставки буровой установки УКБ-12/25 STIHL

Наименование	Вид	Количество
Переходник* STIHL-буровой инструмент * - Конфигурация переходника зависит от используемого бурового инструмента.		1
Анкер		3

Основные технические характеристики буровой установки УКБ-12/25 STIHL

Глубина бурения, м	
при колонковом бурении, 76 мм	12.5
при колонковом бурении, 46 мм	25
при шнековом бурении, 64 мм	15
Вращатель	
тип	3х ступенчатый цилиндрический редуктор
максимальный крутящий момент, Нм	300
Подача	
тип	цепная с помощью лебедки и пружинного аккумулятора
ход подачи, мм	1100
Лебедка	

тип	ручная, двухскоростная
Грузоподъемность	
номинальная, кН (кгс)	1,25 (125)
максимальная, кН (кгс)	5,5 (550)
Привод бурового станка	
тип	STIHL BT 360
мощность, кВт (л.с.), при частоте вращения 8000 об/мин	2,9 (3,9)
частота вращения (об/мин), на холостом ходу	2500
объем цилиндра, см3	60,3
Габаритные размеры установки в рабочем положении, мм	
длина	1660
ширина	840
высота	1870
Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм	
длина	2000
ширина	1050
высота	900
Масса установки	
в комплекте поставки без бурового инструмента, кг	155



ЗАВОД БУРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bht@nt-rt.ru || www.zavodbt.nt-rt.ru